



voorgemonteerd
geen montage nodig






veilig afgeronde
planken



verankering niet verplicht
verankeringsmateriaal wel voorzien

model	afm. B x L x H gewicht	
GP39B H54 tot 12 kleuters beige planken bruin onderstel	161 x 161 x 54 cm zithoogte: 30 cm +/-131 kg	
GP39M H54 tot 12 kleuters multicolor planken bruin onderstel	161 x 161 x 54 cm zithoogte: 30 cm +/-131 kg	
GP39B H69 tot 12 kinderen beige planken bruin onderstel	161 x 161 x 69 cm zithoogte: 38 cm +/-140 kg	
GP39M H69 tot 12 kinderen multicolor planken bruin onderstel	161 x 161 x 69 cm zithoogte: 38 cm +/-140 kg	



Plaatsing

De vierkante picknicktafel wordt kant en klaar geleverd, er is geen montage nodig. Plaatsing steeds op een vlakke verharde ondergrond.

De tafel kan eenvoudig op de verharding verankerd worden met bijgeleverde RVS nagelpluggen. In praktijk worden de tafels bijna nooit verankerd.

Materiaalgebruik

- Govaplast massieve recycling kunststof (PE) planken, balken en palen die in de massa gekleurd zijn.
=> het materiaal wordt met een nabewerking **veilig afgerond** met een radius van +/- 5 mm
- RVS schroeven (6 mm & 8 mm).
- Aluminium verstevigingen in tafelblad, steunbalken en zitvlakken.
- RVS Verankeringsmateriaal bestaande uit 4 RVS nagelpluggen van 8 x 100 mm.

Onderhoud

Het onderhoud van de kunststof beperkt zich tot een minimum, namelijk tot het schoonmaken met een lauw zeepsopje en een spons of zachte borstel. Goed spoelen om alle vuil en sop weg te verwijderen. De vochtopname van de kunststof bedraagt minder dan 0.29% waardoor olie, vet en andere producten weinig of geen vlekken maken. Deze zeer geringe vochtopname houdt ook in dat mossen, algen en dergelijke zich moeilijk of niet kunnen hechten en bijgevolg makkelijk verwijderbaar zijn. Afspuiten met een hogedruk-reiniger met een maximale druk van 100 bar is mogelijk maar dient zoveel mogelijk vermeden te worden en is meestal ook niet nodig. Spuiten met een waaiervormige straal op minstens 30 cm afstand van de kunststof. Nooit verven of beitsen want dat heeft qua bescherming geen enkele zin en bovendien zal er een zeer slechte hechting optreden.

Ornamenten (optioneel)

Indien gewenst kan de vierkante picknicktafel worden opgesmukt met kleine (10 cm-GP27R, GP27G) bloem-ornamenten. Bevestigingsmateriaal is inbegrepen.




Verankering (optioneel)

Deze tafels worden meestal niet verankerd; Verankeringsmateriaal is inbegrepen voor het geval u ze toch wil verankeren.

Voor het verankeren gaat u als volgt te werk:

- Bepaal de exacte positie van de vierkante picknicktafel op een vlakke verharde ondergrond.
- Teken met een krijtje de contouren van de vierkante picknicktafel af.
- Teken de 4 voorgeboorde gaten in de onderbalken af op de verharding, en boor vervolgens met een steenboor van 8 mm.
- Zet de vierkante picknicktafel terug op de afgetekende plaats.
- Bevestig de 4 bijgeleverde nagelpluggen door de 4 voorgeboorde gaten in de onderbalken.



Belangrijke tip

Gebruik een scherpe steenboor van 8 mm en steek eerst het kunststof gedeelte van de nagelplug volledig in het gat. Schroef dan de nagel met de juiste schroefkop vast (best niet kloppen!). Op die manier beschadigt je de kop van de plug niet en kan het geheel achteraf makkelijk gedemonteerd worden.

